

取付方法

- Ｌ型アングルを本体に取り付ける。
- ※穴があいている部分の上端にネジを止める
- Ｌ型アングル本体を上方にスライドさせる
- 本体をロッカーに付けてください
- Ｌ型アングルを下ろして取付完了です。

